

- Maschine einstecken (230V/50 Hz).
  - **Hauptschalter [(1) grün]** einschalten. Die Kontrolllampe leuchtet.
  - **Starttaste [(2) blau]** drücken. Die Kontrolllampe leuchtet.  
Die Maschine beginnt zu rütteln und startet nach dem erfolgreich abgeschlossenen Systemtest mit der Aufheizphase.
  - Stellen Sie in der Zwischenzeit den Auffangbehälter für das Besteck unter die Auswurföffnung.
  - Die Aufheizphase ist abgeschlossen, sobald die Maschine 80 °C erreicht. Am Display wird Ihnen dann der Status **“BETRIEBSBEREIT”** angezeigt.
  - Nehmen Sie nun das saubere und nasse Besteck aus dem Wasserbad, kurz Wasser ablaufen lassen und bringen Sie das Besteck durch die Einwurföffnung am Deckel der Maschine ein.
- ★ **TIPP:** Zur Schonung von Kunststoffmatte und Bottichbeschichtung Messer immer mit dem Griff voran einbringen.
- ☞ **HINWEIS:** Das Besteck *muss* sauber und nass in die Maschine eingebracht werden. Geben Sie es sofort nach dem Geschirrspüler in ein Wasserbad.

## REINIGUNG:

